

## 2n Easygate Cihazlarında Kontör Sinyalinin ayarlanması için aşağıdaki adımlar uygulanmalıdır.

Bu ayar bilgisayarınıza 2N Easygate PC Manager yazılımını kurduktan sonra RS232 seri kablo kullanarak cihazınıza bağlanıp aşağıdaki adımlar takip edilerek yapılabilmektedir.

- Yazılım çalıştırdıktan sonra açılan ana menüde EG 'den yükle seçilir, ekrana gelen yönerge izlenerek (cihazın açılıp kapanması fişinin sökülüp-takılması ile gerçekleşir.) üzerine kayıtlı ayarların PC'ye gelmesi sağlanır.



- Ana menünün sol yanındaki üç simgeden ortadaki simge (tuş resimli " " ve üzerine fare ile gelince Program Tabloları yazısı çıkar) simge tıklanır.
- Tel Hattı bölümü seçilir ve FXS ara yüzü adlı pencere ekrana gelir.
- ŞEKİLDE VERİLEN DEĞERLER** ülkemizde ücretlendirme sinyali için uygun değerler olup, bu bilgilere göre cihazımızı ayarlayabiliriz.

FXS arayüzü

Numara çevirme parametreleri  
Numara çevirme yöntemi: DTMF  
Numara gönderme süresi [sn]: 3  
Minimum kapanma algılaması[ms]: 500

Süretilme  
 Süren arama için Line Reversal  
Çağrı başlangıcı / bitiminde ücretlendirme darbesi: Çağrı başlangıcı  
Ücretlendirme darbe frekansı: 12 kHz

Ton ayarları  
Çeviri sesi  
ÇiR frekans tonu  
Frekans 1 [Hz]: 450  
Frekans 2 [Hz]: 450  
Kadans: Sürekli

Meşgul tonu  
ÇiR frekans tonu  
Frekans 1 [Hz]: 450  
Frekans 2 [Hz]: 450  
Kadans: 500/500 ms

Gösterge sonu tonu: Meşgul tonu

O.K. İptal

Pencerenin sol tarafında yer alan Süren Arama İçin Line Reversal kutucuğu seçili değilse kliklenir.

Çağrı Başlangıç / Bitiminde Ücretlendirme Darbesi olarak Çağrı Başlangıcı seçilir. Ücretlendirme Darbe Frekansı olarakda 12 kHz seçilir. O.K. basılır ve Program Tabloları menüsüne dönülür.

Yön tablosu

Yön tablosunu etkinleştir

Sırah	Prefiks	Etkinleştir	Uzunluk	# ile bitir	Kaldır	Ekle	Ek tarif	Tarife [s]
1.	00	<input checked="" type="checkbox"/>	15	<input type="checkbox"/>	0		0	6
2.	02	<input checked="" type="checkbox"/>	11	<input type="checkbox"/>	0		0	6
3.	03	<input checked="" type="checkbox"/>	11	<input type="checkbox"/>	0		0	6
4.	04	<input checked="" type="checkbox"/>	11	<input type="checkbox"/>	0		0	6
5.	05	<input checked="" type="checkbox"/>	11	<input type="checkbox"/>	0		0	6
6.		<input checked="" type="checkbox"/>	0	<input type="checkbox"/>	0		0	0
7.		<input checked="" type="checkbox"/>	0	<input type="checkbox"/>	0		0	0
8.		<input checked="" type="checkbox"/>	0	<input type="checkbox"/>	0		0	0
9.		<input checked="" type="checkbox"/>	0	<input type="checkbox"/>	0		0	0
Diğer etiketler		<input checked="" type="checkbox"/>	0	<input type="checkbox"/>	0		0	6

O.K. İptal

- Bundan tekrar Program Tabloları sayfasına dönülür ve Yön Tablosu bölümü seçilir.

Yön Tablosu Etkinleştir kutucuğu kliklenir. Prefix bölümüne ülkemizde arama yapacağımız numaraların alan kodu prefixleri şekildeki gibi yazılır. Uzunluk bölümüne de cihaz üzerinden çıkan aramaların uzunlukları girilir ve Tarife(s) bölümüne de cihazın kaç saniye de bir kontör sinyali göndermesi isteniyorsa süre değeri girilir.

- Yapılması gereken tanımlamalar **ŞEKİLDEKİ** gibi olup, kontör atış süreleri Turkcell'de 6sn olarak tanımlanmıştır. O.K. basılır ve Program Tabloları menüsüne dönülür.
- Bundan sonra ana menünün sol yanındaki üç simgeden en üstteki simge



(disk resimli " " üzerine fare ile gelince Veri Yönetimi yazısı çıkar) tıklanır, sonra EG'ye kaydet seçilir. Ekrandaki yönerge izlenerek değişiklik FCT cihazına kaydedilir.