

Yealink W52P


El Terminali Kaydetme ve Silme

5 el terminali bir W52P baz istasyonuna kayıt edilebilir. Ayrıca her baz istasyonu 4 farklı baz istasyonuna kayıt olabilir.

El terminalini manuel olarak kaydetmek için:

1. Baz istasyonu üzerinde  tuşuna uzunca basın.

Kayıt LED'i yanıp söner, bu baz istasyonunun kayıt modunda olduğunu gösterir.

2. El terminali üzerinde ana menüye girmek için  tuşuna basın.

3. **Ayarlar**  ->**Kayıt**->**El terminalini kaydet.**

LCD ekranda Baz1-Baz4 şeklinde liste görünür.

4. İstenileni seçmek için  ya da 'a basın, daha sonra **OK** tuşuna basın.

El terminali baz istasyonu aramaya başlar.

5. LCD ekranda baz istasyonunun RFPI kodu görüldüğünde **OK** tuşuna basın.

6. Sistem PIN kodunu girin. (varsayılan: 0000).

7. **Tamam** tuşuna basın.

El terminali bir uyarı tonu çalar ve ekranda "El Terminali Kaydedildi" yazar, bu durum el terminalinin başarıyla kaydedildiğini gösterir.

Başarılı kayıt işleminden sonra, LCD ekranda dahili bir el terminali numarası ve el terminali ismi görünür.

Baz istasyonu kayıt modunu web arayüzü aracılığıyla da aktif edebilirsiniz.

Durum->El terminali&VOIP ->El Terminali Kaydet.

El terminalini telefon kullanıcı ara yüzü aracılığıyla silmek için:

1. El terminali üzerinde ana menüye girmek için  tuşuna basın.

2. **Ayarlar**  ->**Kayıt**->**El terminalini sil.**

3. Sistem PIN kodunu girin. (varsayılan: 0000).

4. **Tamam** tuşuna basın.

LCD ekran baz istasyonuna kayıtlı el terminallerinin isimlerini gösterir.

5. İstenileni seçmek için  ya da 'a basın, daha sonra **OK** tuşuna basın.

LCD ekranda "El Terminalini Sil" yazar.

6. El terminalini silmek için **Evet** tuşuna basın veya iptal etmek için **Hayır** tuşuna basın.