# Teknik Servis Prosedürü

KONU	2 N Smartgate GSM Gateway Montajı ve Müşteriye Teslimi, basit programlama gelişmiş programlama kontrol ve hata bulma testleri
TİP	□teknik eğitim □satış eğitim ⊠montaj □işletme
İlgili Ürünler	501403E 2N SmartGate TriEuro (900/1800/1900 MHz) 501413E 2N SmartGate TriEuro (900/1800/1900 MHz) Analog faks 5014031E SmartGate TriEuro (900/1800/1900 MHz) + Mobility Extension
Tarih / Versiyon	2007-10-17 V1 R0

# **1 ) AMAÇ:**

2N Smartgate GSM Gateway montajının hatasız yapılabilmesi ve programlanarak müşteriye teslimi amacı ile hazırlanmış adım adım rehber niteliğindedir.

# 2) ILGILI URUN VE AKSESUARLARI :

Ürün : 2N Smartgate Aksesuarlar : -

#### 3) GEREKLI MALZEME:

**3-a) Genel malzemeler:** Bu ürünün montajı için gerekli genel malzemeler kutu içeriğinde mevcuttur. Bunlar :

Smartgate Cihazı / çubuk anten veya kablolu anten/ elektrik adaptörü/telefon kablosu/PC bağlantısı için seri kablo/SMS konektörü klemensi /2 adet dübel /2 adet vida /matkap delikleri için şablon kağıdı/CD ROM

#### 3- b) Özel malzemeler:

Kutu içeriği malzemeye ve bir adet matkap ve 6mm çapında matkap ucunua ek olarak, montaj teknisyeni aşağıdakilere de sahip olmalıdır:

Konfigürasyon için kullanılacak bir taşınabilir bilgisayar, bu bilgisayarda RS 232 (COM) portu bulunmuyorsa USB-COM dönüştürücü. Bu bilgisayarda CD ROM da bulunan Smartgate PC Manager yazılımı ve USB COM dönüştürücünün sürücüsü yüklenmiş ve çalışır durumda olmalıdır.

# 3- c) Müşteriden talep edilecekler:

Smartgate de kullanılacak olan SIM kart, programlama kolaylığı açısından açılışta PIN sorgulaması yapmayacak şekilde ayarlanması tercih edilmelidir. Benzer şekilde müşterinin bu cihaz üzerinden GSM aramaları konusundaki tercihlerinin de öğrenilmesi gereklidir.

# 4) GEREKLİ ALTYAPI VE ORTAM KOŞULLARI



Smartgate duvara dikey olarak monte edilmelidir. Montaj için açılacak delikler montaj şablonuna bakılarak görülebilir. Montaj yeri seçiminde dikkate alınacak noktalar :

- GSM sinyalinin güçlü olduğu bir nokta montaj yeri olarak seçilmelidir.
- Anten bağlantısı cihazın üst kısmındadır. Antenlerden birini bu yuvaya yerleştirin ve elle çevirerek vidalayın. <u>Antene zarar vermemek için pense veya benzeri bir alet kullanılmamalıdır.</u>
- GSM sinyalinin zayıf olduğu bir noktada montaj yapılacaksa kutu içeriğinde bulunan kablolu SMA anten kullanılarak anten sinyalin daha güçlü olduğu başka bir noktaya (pencere kenarı vs) gibi konumlandırılabilir. Ancak anten kablosu kesilmemeli, ek yapılmamalıdır. Bu tür bir montajda cihaz ve kablolu antenin montaj yeri kesinleştirilmeden önce Smartgate yönetim yazılımı ile antenin yeni konumunun sağladığı sinyal seviyesi görüntülenebilir. Bu konu PC ile programlama – Monitör bölümünde açıklanmıştır.
- Elektromanyetik enterferanstan etkilenebilecek hassas cihazların uzağında bulunmalıdır.
- Smartgate sadece bina içi mekanlarda kullanılabilir. Dış mekan montajına uygun değildir.
- Yüksek ısı kaynaklarının yakınına, veya doğrudan güneş ışığına maruz kalan yerlere montaj yapılmamalıdır.
- Hiçbir şekilde su, nem, gazlarla, asit buharı veya çözücüler ile temas etmemelidir.

Müşteriden cihazın telefon santralinin hangi dış hat veya iç portuna bağlanacağı bilgisi alınıp bu porta bağlı tesisat kablo uçları teslim alınmalıdır.

# 5) ÜRÜN VE BİLEŞENLERİNİN TANITIMI VE ÇİZİMLER

Smartgate : Aramaları içindeki SIM kart aracılığı ile GSM şebekesi üzerinden gönderen tek üniteli cihazdır. Çalıştırılması için elektrik bağlantısına ; hat bağlantılarına (alt tabanda )ve ayrıca bir SIM kartın takılmasına (SIM kart haznesi arka yüzeydedir) ihtiyaç vardır.



1) **SMS kontakt bağlantısı**. Bu kontaktlarda bir kısa devre algılandığında Smartgate önceden belirlenmiş bir SMS'i önceden belirlenmiş bir sMS'i önceden

2) **FXO portu** Telefon santralinin analog abone portuna veya doğrudan Telekomdan gelen analog telefon hattına bağlanabilir.

3) **FXS portu**. Telefon seti (santral dış hat portu) bağlantısı için kutu içeriğinde bulunan telefon kablosu veya herhangi bir standart telefon kablosu kullanılabilir. Bu bağlantı portu cihazın alt tabanında bulunur. Montaj kolaylığı açısından ilk önce herhangi bir analog telefon makinesine doğrudan bağlantı yapılmalıdır. Programlama ve ilgili testler bittikten sonra aynı port:

a) FXO portu Telekomdan gelen analog hatta bağlandıysa FXS portu da santralin dış hat portuna giden tesisata;

b) FXO portu santralin analog abone portuna bağlandıysa FXS portu da bu abonenin kullanacağı telefon setine ;

bağlanabilir.

4) **Elektrik bağlantısı.** Sadece kutu içeriğinde olan orijinal adaptör ile sağlanmalıdır. Adaptör girişi cihazın alt tabanındadır.

5) **Seri bağlantı portu (COM)** : Cihazın programlamasının bilgisayar ile yapılabilmesini temin eden iletişim portudur. Kutu içeriğindeki seri kablo ile bu port ve bilgisayarın COM portu (veya USB COM dönüştürücü) bağlanır.

#### 6) UYGULAMA ADIMLARI

Yukarıda açıklanan cihaz bileşenler aşağıdaki sırada bağlanmalıdır. SIM Kart yerleştirilmesi, Anten bağlantısı Telefon seti / hat bağlantısı Elektrik adaptörü bağlantısı. <u>Cihazın anteni bağlanmadan önce cihaza elektrik</u> <u>verilmemelidir</u>.

Yukarıdaki bağlantıları yapılmış bir cihazın çalışırlığı ön tarafındaki durum LED'lerinden anlaşılabilir. Bu LED ler yukarıdan aşağı sırası ile: GÜÇ, GSM Şebeke ve HAT LED'leridir.

Bunların durumları :

**GÜÇ** : Smartgate elektrik bağlantısı yapıldığında sürekli olarak mavi renkte yanar.

GSM Şebeke : Bu LED GSM şebekesi ile ilgili çeşitli durumları bildirir :

Sürekli yanma : cihaz GSM şebekesine dahil oldu kullanıma hazır. Saniyede bir yanıp sönme : Cihazın içinde SIM kart var ancak GSM şebekesine dahil olmadı 3 saniyede bir yanıp sönme : Cihazın içinde SIM kart yok ve GSM şebekesine

3 saniyede bir yanıp sönme : Cihazın içinde SIM kart yok ve GSM şebekesine dahil değil

4 kere hızlı yanıp sönme : SIM kart PIN korumalı, PIN girişi yapın, veya PIN korumasız SIM kart takın.

8 kere hızlı yanıp sönme : PIN hatalı ve SIM kart kilitlendi PUK girişi yapın.

**HAT** : Bu LED telefon hattı ile ilgili çeşitli durumları bildirir:

Işık yok : Beklemede

FXS arayaüzü : Turuncu renkli

Hızlı yanıp Sönme : gelen çağrı var veya ahize kaldırıldı Sürekli yanma :FXS –GSM çağrısı sürüyor 3 saniyede bir yanıp sönme : veri bağlantısı sürüyor.

FXO arayüzü Yeşil renkli Hızlı yanıp Sönme : gelen çağrı var veya ahize kaldırıldı Sürekli yanma :FXO –GSM çağrısı sürüyor

Yeşil ve sarı renklerde değişen yanıp sönme : Hızlı : FXO dan gelen arama FXS'e bağlandı Yavaş: FXS ten FXO ya arama

Aynı durumlar Smartgate'e bağlanmış bir telefon setinin ahizesi kaldırıldığında çeşitli tonlarla da bildirilmektedir:

**Çevir Sesi** : (sürekli ton) Smartgate bir GSM şebekesine dahil olmuştur ve arama yapmaya hazırdır.

**Çalma Sesi** : Aranılan numara çaldırılmakta ve karşı tarafın açması beklenmektedir.

Bu ton GSM şebekesi veya Smartgate'in bağlı olduğu santral tarafından üretilir.

#### Meşgul Tonu :

- a) Smartgate GSM şebekesine yönlendirme yaparken aşağıdaki durumlardan birinde meşgul tonu üretecektir:
- SIM kart takılı değil
- Smartgate GSM şebekesine dahil değil.
- Smartgate yabancı bir GSM şebekesine dahil oldu ancak roaming özelliği aktif değil.
- Aranan numarada çok fazla dijit var (30 ve üstü)
- Aranan numara yasaklı
- Aranan numara meşgul
- Karşı taraf görüşmeyi sonlandırdı.
- b) Smartgate kendi FXO portuna yönlendirme yaparkan yönlendirme yaparken aşağıdaki durumlardan birinde meşgul tonu üretecektir:
- Hat bağlı değil, bağlı olan kabloda akım yok.
- Aranan numarada çok fazla dijit var (30 ve üstü)
- Aranan numara yasaklı
- Aranan dahili abone meşgul veya hattı kapattıysa meşgul tonu santral tarafından üretilir.

Numara gönderimi bildirimi : - (tek kısa ton) tuşlanan numaranın algılanması sonlanmıştır, bağlantı sağlanıyor.

PIN tonu : - - - - ( 4 kısa tonun hızlı tekrarı) SIM kart PIN korumalıdır, PIN girişinin yapılması gereklidir.

PUK tonu :----- ( 8 kısa tonun hızlı tekrarı) SIM kart ard arda hatalı PIN girişi nedeniyle bloke olduğunda duyulur, PUK kodunun girilmesi gereklidir.

PIN veya PUK telefon seti ile girilebilir :

FXS portuna bağlı bir telefon seti ile PIN girişi :

- 1) Ahizeyi kaldırın ve PIN tonunu duyun.
- PIN kodunu telefon setinden DTMF tuşlayarak girin. Hatalı tuşlama yaparsanız hattı kapatabilir veya # tuşuna basarak girdiğiniz değeri iptal edebilirsiniz.
- 3) Onaylamak için \* girin.
- Birkaç saniye içinde meşgul tonu duyarsanız PIN kodu kabul edilmiş demektir. Ahizeyi kapatın ve Smartgate'in GSM şebekesine dahil olmasını bekleyin.
- 5) Eğer PIN tonunu tekrar duyarsanız, tekrar PIN girişi yapın ve \* tuşu ile onaylayın.
- 6) Eğer PUK tonunu duyarsanız, hatalı PIN girişi nedeni ile SIM kart bloke olmuştur. SIM kartı normal GSM telefona takarak açın.

FXO portuna bağlı bir dahili hat üzerinden (Smartgate telefon santralinin dahili hattına bağlı) PIN girişi :

- Telefon santralinin bir dahili hattından Smartgate'in bağlı oldu dahili numarayı arayın. Smartgate gelen çağrıyı algılayacak, hattı açacak ve PIN tonunu duyuracaktır.
- PIN kodunu telefon setinden DTMF tuşlayarak girin. Hatalı tuşlama yaparsanız hattı kapatabilir veya # tuşuna basarak girdiğiniz değeri iptal edebilirsiniz.
- 3) Onaylamak için \* girin.
- 4) Smartgate birkaç saniye sonra hattı kapatırsa doğru PIN girilmiş demektir.
- 5) Eğer PIN tonunu tekrar duyarsanız, tekrar PIN girişi yapın ve \* tuşu ile onaylayın.
- 6) Eğer PUK tonunu duyarsanız, hatalı PIN girişi nedeni ile SIM kart bloke olmuştur. SIM kartı normal GSM telefona takarak açın.

Yukarıdaki yöntemlerden biriyle girilmiş olan PIN kodu Smartgate'in hafızasında saklanacak ve her açılışında (elektriğe bağlanmasında) kullanılacaktır.

# PC ile programlama (detaylı programlama adımları)

Ürünle ilgili gelişmiş ayarlar ise PC Manager yazılımı ile yapılabilir: PC Manager in arayüzü aşağıdaki gibidir :

- 1) Data handling :Veri yönetimi ekranı
- 2) **Programming tables** :Program tablolarına erişim
- Monitoring : İzleme ekranına eriştirir , Smartgate'in GSM şebekesine erişimi IMEI numarası IMSI numarası gibi GSM hizsmetine ilişkin bilgiler bu ekrandan okunur, ayrıca sinyal şiddeti bilgisi de vardır.



- 4) **Setup** : PC Manager ile Bilgisayar arasındaki seri port iletişim ayarları bu adımdan yapılır
- 5) Hakkında menusu
- 6) PC Manager yazılımını simge durumuna küçültür
- 7) PC Manager yazılımını kapatır.

### Veri yönetimi ekranı :

**Upgrade:** firmware değişiklikleri bu adım ile yapılır.

Load from EG : Smartgate'te bulunan ayarlara bu adım ile ulaşılır

**Save to EG** : Ayarlarda değişiklik yapıldıktan sonra bu adım ile Smartgate'e gönderilir.

**Load from disk** : Smartgate ayarlarını içereren konfigürasyon dosyası bilgisayardan bu adım ile yüklenir.

**Save to disk :** Smartgate ayarlarını içeren konfigürasyon dosyasının yedeği bilgisayara kaydedilir.



-

?

#### PC Manager yazılımı kullanarak Smartgate'e bağlanma :

1) Bilgisayarınızdaki seri portun numarasını belirleyin (COM1; COM5 vs) Gerekirse alt taraftaki Setup butonu ile Smartgate'port numarasını bilgisayarınzdaki ile aynı hale getirin.

2) Smartgate adaptör fişini çekin

3)Kutu içeriğindeki seri kabloyu bilgisayarınız (COM port veya USB COM çevirici) ve Smartgate (Cihazın alt tabanındaki 4 numaralı port) bağlantısı için kullanın

4) Smartgate adaptör fişini tekrar takın

5)Birsonraki adım **From SmG** butonu ile Smartgate içindeki konfigürasyonun bilgisayarınızda görüntülenmesidir. Bu yapıldığında PC Manager yazılımı sizden güç kablosunun sökülerek ardından tekrar yerine takılmasını isteyecektir: Elektrik bağlantısını kesin ve bir saniye ardından tekrar bağlayın. Bu durumda PC Manager Smartgate içindeki tüm konfigürasyonu görüntüleyecektir.

Bu adımdan sonra konfigürasyon değişiklikleri yapılabilir. Ancak işlem sonunda yapılan değişikliklerin Smartgate' e de aktarılması gerekecektir. Bu da

Save to Smg komutu ile yapılmalıdır.

# PC Manager yazılımı ile konfigürasyon değerlerinin okunması ve değiştirilmesi:



Sol tarafta bulunan **Programming Tables** butonu ile Smartgate programlama menüsüne ulaşılır. PC Manager in bu ekranı Smartgate'nin tüm konfigürasyonuna erişim sağlayacak adımları içermektedir :

**Tel. lines** : Telefon setinin / Santral dış hatının bağlı olduğu FXS portu ve Telekom hattı / santral dahili hattının bağlı olduğu FXO ilgili ayarların yapılacağı ekrana ulaştırır.

**Call Tables** : Smartgate kullanılarak yapılacak

aramalar ile ilgili kısıtlama, hızlı arama, gibi ayarların yapılacağı ekrana ulaştırır. **SMS input** : SMS kontakt bağlantısında kısa devre algılandığında Smartgate'in otomatik olarak SMS göndermesine ilişkin ayarların yapılacağı ekrana ulaştırır. **GSM&SIM** : GSM şebekesi ve SIM karta ilişkin ayarların yapılacağı ekrana ulaştırır.

Service : Firmware sürümü ve servis parametreleri

**Initialization**: Tüm konfigürasyon değerlerinin ayrı ayrı veya tek bir adımda fabrika çıkış değerlerine alınabilmesini sağlar

**Security**: SIM kartın PIN korumalı olması durumunda PIN değerinin kaydedildiği alan.

**Tel. lines**: Bu adım aşağıdaki ekranı açacaktır. İki sekmesi olan bu ekranda FXS ve FXO hatları için ayrı ayrı kontroller yapmak mümkündür:

FXS and FXO interface		FXS and FXO interface	
FXS and FXO interface         PXS line           Dialing parameters         Type of dialing         Timeout for dialing end recognize [s]         Signaling         Winimal On-Hook [ms]         Signaling         F Beep after dialing end         Signaling         Line reversial indication for call in progress         Tariff pulse when call starts/ends         None         Tariff pulse frequency	Volumes Transmit Receive Ringing signal settings Ringing signal frequency SUHz Ringing signal cadence LU transmiting Pisable Pisa	FXS and FXO interface       PXS line       PXS line       Dialing parameters       Number of rings before Off-Hook       1	Volumes Transmit Receive BabyCall "solomatic call BabyCall inneout [s] Mobility Extension FLASH DTMF code EIASH Learnin fred 100 4
116 kHz       Tone settings       Dial tone       Busy tone       Ringback tone       Double frequency tone       Frequency 1 [Hz]       425       Cadence       Continuous	BabyCall limeout [s] 0 +	Continuous tone detection [ms]	

#### FXS line sekmesi :

Bu ekrandaki kontrollerde genellikle bir değişiklik yapılması gerekmez. Başa bir deyişle bu adımdaki kontrol edilen parametrelerin fabrika çıkış değerleri normal kullanım için uygundur.

**Dialling Parameters** : FXS portuna bağlı telefon setinden yapılacak olan numara çevirme işlemleri ile ilgili kontrollerdir.

**Type of dialing**, arama tipinin DTMF olduğunu belirtir, ayrıca pulse (darbeli) arama seçilebilir.

**Timeout for dialing end recognise (s)** : Numara çevrilirken Smartgate'in algıladığı son haneden sonra tuşlanan tüm diziyi göndermek için bekleyeceği zaman aşımı süresi .

**Minimal On Hook** : Ahize kapatmasının kaç mili saniyeden sonra hattın kapatılması olarak algılanacağını belirtir.

**Beep After Dialing end** kutuıcuğu tuşlanan numaranın GSM şebekesine gönderilmesinden sonra kısa bir uyarı tonu üretilmesi için seçili olmalıdır.

**Volumes :** Görüşme sırasındaki gelen ve giden ses seviyesi ayarlarıdır. Transmit, giden sesin Receive ise gelen sesin seviyesini ayarlamakta kullanılabilir. **Signalling:** Görüşme başlangıç ve bitiş bildirimleri ve ücretlendirme ile ilgili ayarların yapıldığı bu bölümde :

**Line reversal indication for call in progress** kutucuğu görüşme başlangıç ve sonunuda Smartgate'in telefon hattında kutup değiştirmesi (polarity reversal) ile bilgi vermesi için seçilebilir.

**Tariff pulse when call starts ends** kutusu ise görüşme süresinde 12 veya 16 KHz ücretlendirme sinyallerinin üretilmesi ile ilgili seçenekleri içerir. Seçenekler : none : hiç birzaman, call end: çağrı bitiminde, call start : çağrı başında ; call start and end : çağrı başında ve sonunda gönderim içindir.

**Tariff pulse frequency** : Ücretlendirme sinyalinin frekansını 12 veya 16 KHz olarak belirler.

**Ringing signal settings** Ring sinyalinin frekans ayarları yapılır 50 Hz veya 25 Hz olarak ayartlanabilir fabrika çıkış değeri 50 Hz dir.

Ringing signal cadence: ring sinyalinin kadans ayarları yapılır .Fabrika çıkış değeri olan 1000ms /4000 ms seçeneği 1 saniye çalma 4 saniye bekleme anlamındadır. CLIP: GSM şebekesinden gelen bir çağrının arayan numara bilgisinin gösterilmesini ayarlar. Fabrika çıkış değeri numaranın gösterilmemesi şeklindedir. FXO portuna arayan numarayı gösterebilen bir cihaz bağlanacaksa FSK during ringing seçeneği seçilerek numaranın gösterilmesi sağlanabilir. Replace "+" character in CLI by: GSM sebekesinden gelen arayan numara

bilgisinde yeralan "+" karakterini istenen başka bir değer ile değiştirerek göstermek (örneğin 00) amacı ile kullanılır.

**Baby Call- automatic call :** Acil arama işlevi (hotline). Baby Call number alanına yazılan numara, ahize kaldırıldıktan sonra Baby Call timeout (s) alanına saniye cinsinden belirtilecek süre boyunca hiç numara tuşlanmazsa otomatik olarak aranır.

**Tone settings** Çevir sesi veya meşgul tonu ile ilgili frekans ve kadans ayarlarının yapılacağı alan.

Smartgate'nin kullandığı standart çevir sesi ve meşgul tonlarında değişiklik yapılması istenildiğinde kullanılır.

#### FXO line sekmesi :

#### **Dialing parameters:**

FXO hattından numara çevirme ayarlarının yapıldığı bölümdür.Detayları :

**Number of rings before off hook** : FXO hattından gelen bir aramanın kaç çalıştan sonra Smartgate tarafından açılacağını belirler.

**Time for dialing start (s)** : FXO portundan numara çevrileceğinde ilk dijit için bekleme süresi. Saniye cinsindne belirlenen bu süre boyunca numara çevrilmeye başlanmazsa Smartgate hattı kapatacaktır.

**Timeout for dialing end recognise (s)** : Numara çevrilirken Smartgate'in algıladığı son haneden sonra tuşlanan tüm diziyi göndermek için bekleyeceği zaman aşımı süresi.

**Type of transmittd dialing** : Yapılan arama DTMF olarak gönderlecektir.

**Minimal On Hook** : Ahize kapatmasının kaç mili saniyeden sonra hattın kapatılması olarak algılanacağını belirtir.

**Maximal off hook without dialing** : (s) FXS portundan gelen bir çağrıda numara tuşlanmaya başlanması için FXO portunun açık tutulacağı azami süre, (saniye cinsinden).

**Beep after dialing end** : Tuşlanan umaranın tamamaının gönderilmesinden sonra bağlantının yapıldığını kısa tonla duyurmakiçin u kutucuğun işaretli olması gereklidir.

**Signaling** :Bu alanda meşgul tonu ve sürekli çevir sesinin algılanması ile ilgili ayarlar vardır

**Busy tone detection** : Meşgul tonu algılaması. Meşgul tonunun periyodu belirtilerek meşgul tonunun algılanması sağlanır.

**Continuous tone detection** :Sürekli ton algılaması, bir sürekli tonun algılanabilmesi için minimum uzunluğu milisaniye cinsinden belirtilir.

Bu iki ayarda 0 değerinin seçilmesi bu algılamaların etkinliğini kaldıracaktır.

**Tone Settings**: Bu bölümde çevir ses ile çalma sesinin farklılaştırılması ile ilgili ayarlar yapılabilmektedir.

**Volumes** : Bu bölümde gelen ve giden ses seviyelerinin ayarları yapılabilmektedir.

**Baby Call- automatic call :** Acil arama işlevi (hotline). Baby Call number alanına yazılan numara, ahize kaldırıldıktan sonra Baby Call timeout (s) alanına saniye cinsinden belirtilecek süre boyunca hiç numara tuşlanmazsa otomatik olarak aranır.

**Mobility Extension FLASH** : Mobility extension uygulaması kullnılacaksa Smartgate'in bağlı olduğu telefon santraline flash komutu gönderilmesi ile ilgili ayarlar bu bölümde yapılabilmektedir:

**DTMF code** : Flash olarak algılanacak DTMF kodu bu alanda belirlenir. GSM FXO arasındaki bir görüşmede buraya yazılı olan karakter gönderildiğinde Smartgate FXO portundan telefon santraline FLASH komutu gönderecektir.

**FLASH lenght (ms)** : Milisaniye cinsinden FLASH süresi. Telefon santralinin FLASH algılama süresi ile uyumlu olmalıdır.

**Call (Routing) tables**: Bu adım Smartgate'nin hangi yönlere (prefix) lere çağrı yapmasına izin vereceği ve bu yönlerde ne gibi kısa numaralar vs nin kullanılacağı bilgisi bu adımdaki routing table a yazılarak kurallar oluşturulur. Smartgate 'in arama yapabileceği 3 yön için (FXS; FXO ve GSM) birer sekme bulunur. Bunların her biri adını taşıyan porttan gelen çağrıların nasıl işlem göreceğini açıklar. Başka bir deyişle, FXS tablosu Smartgate'e FXS portundan gelen bir çağrının nasıl yönledirileceği ile ilgili kuralları belirler

Her bir tabloda 120 satırlık ayrıntılı kurallar ve kurala uymayan aramalar için genel kural tanımlaması yapılabilir. Tabloların görünümü ve kullanım açıklamaları aşağıdadır:

# FXS Routing Table:

17510	adding table   FAL	J Touting table			1		4		r	1.000
Row	Prefix	Enable	Route to	Length	End with #	Remove	Add	Extra tariff	Tariff [s]	_
1.		Yes	GSM	0	No	0		0	0	
2.		Yes	GSM	0	No	0		0	0	
3.		Yes	GSM	0	No	0		0	0	
4.		Yes	GSM	0	No	0		0	0	
5.		Yes	GSM	0	No	0		0	0	
6.		Yes	GSM	0	No	0		0	0	
7.		Yes	GSM	0	No	0		0	0	
8.		Yes	GSM	0	No	0		0	0	
9.		Yes	GSM	0	No	0		0	0	
10.		Yes	GSM	0	No	0		0	0	
11.		Yes	GSM	0	No	0		0	0	
12.		Yes	GSM	0	No	0		0	0	
13.		Yes	GSM	0	No	0		0	0	
14.		Yes	GSM	0	No	0		0	0	
15.		Yes	GSM	0	No	0		0	0	
16.		Yes	GSM	0	No	0		0	0	8
Other	prefixes	Yes	GSM	0	No	0	1	0	0	1

Bu tabloda Smartgate'e FXS portundan gelen bir çağrının yönlendirilmesi ile ilgili kurallar tanımlanmaktadır. Toplam 12 farklı kural ve bir adet te genel kural (belirlenen kurallara uymayan diğer çağrılar için) belirlenebilir.

Alanların açıklamaları :

- **Prefix**: Çağrıyı tanımlayan başlangıç dijitleri (16 haneye kadar)
- **Enable** : Prefix alanına yazılacak olan değer in aranmasına izin verilip verilmeyeceği bu sütunundaki seçim ile belirlenir. Yes seçeneği bu aramaya izin verir, no seçeneği bu aramayı yasaklamak için kullanılır.
- Route to: Kurala uyan çağrının gönderileceği yön belirlenir.
  - GSM : çağrı GSM şebekesine yönlendirilir.
  - FXO : çağrı FXO portuna yönlendirilir
  - GSM-FXO : çağrı öncelikle GSM şebekesine ancak şebekeye erişim sorunu varsa FXO ya yönlendirilir.
  - FXO-GSM : çağrı öncelikke FXO portuna ancak sorun varsa GSM'e yönlendirililecektir.
- **Length,** tuşlanacak numaranın kaç hane olacağının belirlendiği alandır. Tuşlanan numara burada belirtilen hane uzunluğuna eriştiğinde Smartgate bu numarayı hemen GSM şebekesine gönderecektir. Daha kısa olması durumunda ise bir bekleme süresinden sonra numara şebekeye gönderilir.
- **End with #** sütununda, numara gönderilirken sonuna # karakteri eklenmesi isteniyorsa kullanılır. Seçenekler Yes: # eklenmeli, No eklenmemeli.
- **Remove** sutununda belirtilecek olan sayıda hane, tuşlanan numaranın başından eksiltilecektir. Örneğin remove sütununa 3 girildiğinde tuşlanan 777 88 98 dizisinin ilk 3 hanesi silinerek işlem görecektir.

- **Add** sütununda belirtilecek olan dizi ise numaranın başına eklenecektir. Remove sütunu ile numara silinmişse kalan kısmının başına ekleme yapılır. Yukarıdaki örnekte add 999 kullanılırsa numara 999 88 99 haline dönüşür.
- **Other prefixes** Bu tabloda kural olarak tanımlı olmayan diğer tip aramalar için genel kural bu satırda belirlenir.

**Extra tariff** ve **Tariff (s)** sütunları yapılan aramalardaki prefikslere göre 12 veya 16 KHz ücretlendirme sinyali üretilmesi istendiğinde kullanılmalıdır.

- **Extra tarif** sütununa yazılacak adetteki darbe sinyali çağrının başlangıcında toptan gönderilecektir.
- **tariff (s)** sütununa izleyen sinyallerin periyodu ise saniye cinsinden belirtilmelidir.

#### FXO Routing table :

Bu tablo FXO portundan gelen aramaların hangi yöne iletileceği bilgisini içerir. Temel olarak iki seçenek vardır. Bunlar **FXO calls route to** menüsünden seçilebilirler: **FXS –Dialthru gateway** ve **GSM – FXO Gateway** 

**FXS – Dialthru gateway** seçeneği FXO dan gelen çağrıların FXS 'e iletilmesini sağlar. Bu seçimde prefikslere bağlı kural oluşturma tablosu kullanılamaz:

FX0 routing - global param FX0 calls route to Mobility Extension number	eters	alThru gatewa	y 🗖	Mobi Mobi	ity Extension-number o ity Extension password	frings
Bow Prefix	Enable	Length	End with #	Remove	Add	1
	Yes	0	No	0		
2.	Yes	0	No	0.		
l	Yes	0	No	0		
	Yes	0	No	0.		
i.	Yes	0	No	0		
i,	Yes	0	No	0		
	Yes	0	No	0		
3.	Yes	0	Na	0		
1.	Yes	0	No	0		
0.	Yes	0	No	0.		
1.	Yes	0	No	0		
2.	Yes	0	No	0		
Ither prefixes	Yes	0	No	0		

FXO dan gelen her çağrının FXS portuna iletileceği bu seçim, ayrıca Mobility extension ile iligli parametrelerin de girilebileceği alandır:

Mobility Extension, FXO portundan gelen bir çağrının FXS portunda çaldırıldıktan sonra belirli bir GSM numarasına yönlendirilmesi işlevidir.

- **Mobility Extension number of rings** : Mobility Extenison uygulamasının FXS portunda kaç çalıştan sonra devreye gireceği bu alanda belirlenir.
- **Mobility Extension number** : FXO portundan gelen çağrı bu alana girilecek olan GSM numarasına yönlendirilecektir.
- Mobility Extension password for activation/disabling: Mobility extension ile ilgli parametreler girildiğinde işlev etkinleşecektir. Bu alana girilecek olan şifre ise PC Manager yazılımına gerek kalmadan Mobility Extension uygulaması telefon setinden etkinleştirilebilir veya devreden çıkartılabilir. FXS portundan, yapılacak tuşlama ile şifre ve ardından \* tuşlanarak Mobility Extension etkinleştirilir, şifre ve # tuşlanarak ta etkinliği kaldırılır.

**GSM – FXO Gateway** seçeneği ile FXO dan gelen çağrıların GSM Şebekesine yönlendirilmesini sağlar. Bu yönlendirme bu seçenek ile etkin duruma gelen alt taraftaki tabloda belirlenen kurallara göre yapılır.

Bu tabloda kuralların oluşturulması FXS Routing tablosu ile aynı şekilde yapılır :

EXS routing tab						
	le FXO routing table	GSM routing	table			
FX0 routing - FX0 calls route Mobility Extens	global parameters e to GSM - F	XD gateway		Mobi	lity Extension-num	iber of rings
Row Prefix	Enable	Length	End with #	Remove	Add	shord for dourd for dourd for dour
1.	Yes	0	No	0		
2.	Yes	0	No	0		
3.	Yes	0	No	0		
4.	Yes	0	No	0		
5	Yes	0	No	0		
6.	Yes	0	No	0		
7.	Yes	0	No	0		
8.	Yes	0	No	0		
9.	Yes	0	No	0		
10.	Yes	0	No	0		
11.	Yes	0	No	0	_	
12.	Yes	0	No	0		×
Other prefixes	Yes	Ō	No	0		

#### GSM Routing table :

Routing tablolarının son sekmesi olan GSM routing tablosu, GSM den gelen çağrıların nasıl yönlendirileceği konusunda kuralları oluşturmak için kullanılır.

GSM şebekesinden gelen çağrılar arayan numara bilgisi (CLI) taşırlar. Bu numaralara göre Smartgate gelen çağrıları :

- Reddedebilir
- FXS veya FXO portuna yönlendirebilir
- FXS veya FXO portuna yönlendirirken otomatik olarak bir numara çevirebilir.

Üst tarafta bulunan **GSM routing global parameters** alanı, GSM den yönlendirme ile ilgili genel parametreleri içerir. Bunun dışında yine 120 satırlık bir kural tablosu ve bu kurala uymayan diğer aramalar için genel bir kural tanımlanabilir. Tablonun görüntüsü aşağıdaki gibidir.

FXS routing table   FXO r GSM routing - global pa FXS line Off-Hook to DIS FXO line Off-Hook to dia Max. ring time for CallBar	outing table GSM ameters SA timeout [ms] 2 I-in timeout [ms] 1 sk 5	000 × FAX1 000 × DAT/	from GSM route to: FX: A from GSM route to FX:	ine 💌	
Row CLI -calling numb	er Substring	Route to	Dial in		
1.	0	FXS	•		
2.	0	FXS			
3.	0	FXS			
4.	0	FXS			
5.	0	FXS			
6.	0	FXS			
7.	0	FXS			
8.	0	FXS			
9.	0	FXS			
10.	0	FXS		<b>8</b>	
and a second second second second second second second second second second second second second second second		Inc			

#### **GSM routing global parameters :**

- **FXS line Off hook to DISA timeout (ms)**: FXS portuna yönlendirme yapılırken FXS hattının açılması ile aşağıda belirtilen otomatik olarak aranacak numaranın (dial in sutununda belitrilen) çevrilmesi arasındaki süre (milisaniye cinsinden)
- **FXO line Off hook to Dial in timeout (ms)** FXO portuna yönlendirme yapılırken FXO hattının açılması ile aşağıda belirtilen otomatik olarak aranacak numaranın (dial in sutununda belitrilen) çevrilmesi arasındaki süre (milisaniye cinsinden)
- CLI Calling number : GSM şebekesinden gelen arayan numara bilgisi
- **Substring :** GSM şebekesindne gelen arayan numara bilgisi dizisinin içinde bir alt dizi kullanarak kural oluşturmak için kullanılır.
  - Bu alana 0 değerinin girilmesi durumunda kuralın çalışması için CLI sutununda yazılı olan dizinin tamamının arayan numara bilgisinde varolması gereklidir.
  - Substring sutununa sıfırdan bir büyük değer girilmesi durumunda Smartgate, GSM şebekesinden gelen umaranın ilk hanesini 0 olarak kabul eder ve substring sütunundaki değere kadarki haneler içinde CLI da belirtilen diziyi arar.

Örnek:

Şebekeden gelen numara :

02123199700 şeklinde ise ve biz bu dizi içinde 31997 alt dizisinin bulunmasına dayanan bir kural oluşturmak istiyorsak :

CLI Substring

319 979 ve üstü olarak yazılmalıdırCLI da belirtilen dizi gelen numara dizisinin 5. ile9. haneleriarasındadır.

- **Route to** : Bu satırda tanımlı kurala uyan bir gelen aramanın iletilmesi gereken port tipi tanımlanır. Seçenekler:
  - **FXS** : gelen aramayı FXS portuna iletir.
  - **FXO** : gelen aramayı FXO portuna iletir.
  - **Reject**: gelen aramayı reddeder.
    - Diğer seçenekler, gelecekte eklenecek işlevler için ayrılmıştır.
- **Dial in** : Bir arama ilgili porta yönlendirildikten sonra belirli bir numaranın tuşlanması isteniyorsa tuşlanacak olan numara bu alana yazılmalıdır.

Route to ve Dial in alanları için kullanım alanları:

Smartgate'in FXS portuna telefon santralinin dış hat portu, FXO portuna ise telefon santralinin analog dahili hattı bağlı ise,

GSM şebekesinden gelen çağrılar,

- şirket çalışanlarından geliyorsa, FXO portuna gönderilip santralin dahili hattının çevir sesine ulaşmaları
- diğer tüm numaralardan gelen çağrılar ise FXS portuna gönderilip şirkete dışarıdan gelen bir arama gibi karşılanması sağlanabilir.

SMS input : SMS kontakt bağlantısında kısa devre algılandığında Smartgate'in

MS tel. number			
MS text	114		
l Timeouts			
Cand if activated	longer then	Imal 0	- * 1
Senu il activateu	iongei man		1
Timeout after sen	ding (s)	0	

otomatik olarak SMS göndermesine ilişkin ayarların yapılacağı ekrana ulaştırır: SMS gönderilecek olan numara SMS Tel number alanına, gönderilecek olan standart SMS'in metni de SMS text alanınıa yazılmalıdır. Timeouts ise kontaktlardaki kısa devrenin oluşması ile ilgili zaman aşımlarıdır. Send if activated longer than (ms) alanına, oluşacak olan kısa devrenin en az ne kadar uzunlukta olması gerektiği milisaniye cinsinden yazılmalıdır. Örneğin 1000 ms değeri kısa devrenin en az 1 saniye boyunca sürmesi halinde SMS gönderileceğini belirtir. Timeout after sending (s) alanına ise ilk tetiklemeden sonra ikincisinin en az ne

kadar erken oluşması halinde ikinci bir SMS in gönderileceği saniye cinsinden belirtilir. Yani bu alana örnek olarak 5 sn değeri girilirse, 4 sn ara ile iki kısa devre algılandığında sadece 1 SMS gönderilecektir.

**GSM&SIM** : GSM şebekesi ve SIM karta ilişkin ayarların yapılacağı ekrana

Blocked for operator	Not blo	cked	
CLIR - incognito	Accor	ling to GSM o	perator 💌
Roaming enable	Disable	B.	-
Incoming calls enable	Enable	•	-
Low credit checking in pre	paid SIM		
Time period for low credit cl	hecking [h]	0	
Code for credit checking		-	
Minimal credit		0	
Credit value position in rece	eived SMS	0	— <u>-</u>
Telephone number for servi	ice SMS		

SIM karta ilişkin ayarların yapılacağı e ulaştırır:

Blocked for operator ifadesi Smartgate'in herhangi bir GSM operatoru dışındakiler için kilitli olup olmadığını belirtir. Buradaki not blocked bilgisi cihazın bloklanmamış olduğunu göstermektedir. CLIR – Incognito : yapılan aramalarda numaranın gizlenmesi işlevi içindir. Ülkemizde bu özellik GSM operatörleri tarafından sağlanmakta olduğundan According to GSM operator , GSM operatörünün ayarlarına göre seçeneği seçili olmalıdır.

Roaming enable seçeneği ise Smartgate'in

uluslar arası dolaşıma açık veya kapalı olmasını belirler. Örneğin sınırlaya yakın bölgelerde komşu ülkelerin GSM hizmetlerinin de erişilebilir olduğu durumlarda bu seçenek sizeble olarak seçilmeli ve cihazın yabancı ülke GSM hizmetlerinden de yararlanmasını engellemek gereklidir. Bu özellik açılması istendiğinde enable seçeneği seçilebilir.

**Incoming Calls enable** seçeneği ise Smartgate cihazına GSM şebekesinden gelecek aramalarda ne şekilde davranacağını belirler. Enable seçeneği dışarıdan gelen aramaları kabul edip FXS portunda telefonu çaldırırken, disable seçeneği cihazı dışarıdan gelen aramalara kapatacaktır.

**Low credit checking in prepaid SIM** seçeneği, ön ödemeli (kontörlü) hat kullanılması durumunda hatta bulunan köntör miktarının Smartgate tarafından düzenli olarak sorgulanarak kredi azalmasının bir GSM numarasına SMS uyarısı ile bildirilmesini sağlar. Buradaki kontroller :

**Time period for low credit checking (h)** : Sorgulamanın ne kadar zamanda bir yapılacağı saat cinsinden belirtilir.

**Code for credit checking** : kalan kontör sorgulaması için GSM operatörüne gönderilmesi gereken dizi bu alana yazılır.

**Minimal Credit** : Kullanılan SIM kartın kontör adedi burada belirtilen adedin altına düştüğünde SMS uyarısı gönderilecektir.

**Credit value position in received SMS**: GSM operatörünün kalan kontör miktarını bildirdiği SMS içinde kontör adedinin kaçıncı karakterde yazdığı bu alana belirtilir.

**Telephone number for service SMS** : SIM karttaki kontör adedi belirtilen limitin altına düştüğü zaman uyarı SMS'i burade belirtilecek olan telefon numarasına gönderilecektir.

Initia	lization	
	Telephone line initialization	
	Call table initialization	
	GSM & SIM initialization	
	SMS input initialization	
	Global initialization	
	Quit	

**Service Parameters** : Cihazın içinde çalışmakta olan firmware sürümü ve servis parametrelerinin gösterildiği alandır. Buradaki herhangi bir değer ile oynanmamalıdır.

**Initialization** : Tüm konfigürasyon değerlerinin ayrı ayrı veya tek bir adımda fabrika çıkış değerlerine alınabilmesini sağlar: Her buton ilgili bölümdeki ayarları fabrika çıkış değerine getirir, Global Initialization ise tüm ayarları bir tek kerede fabrika çıkış değerlerine döndürür.

#### Monitor :

Smartgate'in monitor ekranı cihaz elektriğe bağlı ve SIM kartı GSM şebekesine dahil olduğu durumlarda cihazın GSM modülü, IMEI numarası, SIM in IMSI numarası kullandığı mesaj merkezi, bağlı olduğu operatör adı, aktif çağrı durumu, ve GSM sinyail kalitesi hakkında bilgi verir. Aşağıdaki resim GSM sinyali kalitesinin en iyi olduğu durumu göstermektedir.

Montaj sırasında GSM sinyal seviyesinden emin olmadığınız durumlarda montaj yerini veya kablolu antenin yerini önce bu monitor ile kontrol ederek belirleyin.



#### HATA KONTROL TABLOSU

#### Elektrik bağlantısında hiç LED yanmıyor :

Güç kaynağını kontrol edin

#### Tüm LED ler sürekli yanıyor, hiç bir çağrı yapılmıyor :

- Smartgate PC Manager yazılımı ile programlama moduna alınmıştır. PC Manager yazılımını kapatın.
- Cihazın elektrik kablosunu söküp takın, Tüm LED ler sönecek ve 3 saniye içinde durum bildirir konumda olacaklardır

#### Smartgate GSM şebekesine dahil olamıyor

- SIM kartı kontrol edin
- PIN 'i kontrol edin
- Anten bağlantısını kontrol edin
- Cihazı GSM sinyalinin kuvvetli olduğu bir noktaya taşıyın

#### Ahize kaldırıldığında hiç ses duyulmuyor

- Telefon kablosunu kontrol edin
- Smartgate açılış işlemlerini tamamlamamıştır, elektrik bağlantısından sonra 10 saniye içinde hazır hale gelecektir.
- Elektrik bağlantısını kontrol edin

#### Numara çevirirken çevir sesi kesilmiyor, arama yapılamıyor

• Arama tipi ayarlarını (DTMF veya pulse) kontrol edin

#### PC ile bağlantı kurulamıyor

- Seri kablo bağlantısını kontrol edin
- PC deki COM port numarasını kontrol edin
- COM port ayarlarını kontrol edin (1200 11500 bps/ 8N1)
- Smartgate GSM şebekesine dahil olamamıştır
- Smartgate ile dıları doğru bir numara tuşlanmakta veya açağrının bağlantısı yapılmaktadır.
- Smartgate de dışarıdan gelen bir arama çalmaktadır.