


GWN Cloud – Grandstream AP entegrasyonu


Bircom®




- 1- <http://www.gwn.cloud> adresinden platforma erişilir.



- 2- [Sing In](#) menüsüne basılarak üyelik hesabı açılır.




- 3- Üyelik e-posta adresine gelen onaylama doğrulandığında ilgili platforma erişim yapılır.




- 4- Eşleştirme yapılacak AP cihaz(ların) web arayüzüne erişilir, eğer **birden fazla cihaz** tek seferde gwn cloud sistemine tanıtılacaksa Master AP cihazın web arayüzüne erişmeniz gerekmektedir ve bütün **AP cihazlar işaretlenir**.

- 5- Eşleştirilecek AP cihaz arayüzünde sistemin GWN cloud platformuna taşınması gerekmektedir.



İlgili AP cihazlar seçilerek transfer butonuna basılır.

- 6- Transfer butonuna basıldığında sayfa gwn cloud platformuna yönlendirilir.
Network sekmesi : Cihazların eklenmesini istediğiniz alanı belirler (Farklı network(ler) eklenerek hesap üzerinde farklı firma/binalar için yönetim tek hesaptan yapılabilir.) .
Access Point: Platforma eklenen AP cihazların MAC adresini gösterir.
Failed: İşlem esnasında platforma taşınamayan cihazları gösterir.



Grandstream AP Cihaz Arayüze erişme

1-MAC adresi ile Grandstream AP cihaza erişmek;

Tarayıcı üzerinde https://gwn_000b82xxxxxx.local/ formatına uygun biçimde ilgili AP cihazın MAC adresi girilerek arama yapılabilir.

2-Resmi Grandstream ürün tespit aracı ile ilgili cihazlar tespit edilebilir, [Link](#).

3-IP scanner üzerinde IP adresi bulunarak cihaza erişilebilir.

4- Ürün fabrika ayarlarında ssid yayını yapmaktadır , barkod üzerinde yazılı olan şifre ile ssid yayınına bağlanılabilir.

GWN Cloud Entegrasyonu için Sistem Gereksinimleri

GWN7600 En Düşük Version: 1.0.6.33

GWN7600LR En Düşük Version: 1.0.6.33

GWN7610 En Düşük Version: 1.0.6.37

iOS GWN En Düşük Version: 1.0.2

Android En Düşük Version: 1.0.0.7