

Call Mynah Kullanım Kılavuzu

Paket İÇeriĐi

- Call Mynah cihazı
- USB tipli güç kaynaĐı
- Mini USB kılavuzu (Cihazınızı PC'den řarj edebilmeniz için)
- Cevaplama anahtarıyla kulaklık seti
- Kullanım kılavuzu (bu belge)

Başlamadan Önce!

Cihazınızı tam olarak řarj etmeniz gerekmektedir. Mini USB kılavuzu veya adaptörü ile řarj edebilirsiniz. Yaklaşık tam olarak řarj olma süresi 5 saat olacaktır. Sonra cihazınızı açmak için "End" yazan tuşa birkaç saniye kadar basılı tutunuz.

Başlarken

Cihazı kullanmaya başlamadan önce řunların yapılması gerekmektedir:

- Tarih ve zamanı ayarlayınız
- Güvenlik ve diĐer parametreleri ayarlayınız
- Telefonunuzdan cihaza Bluetooth ile bağlantı kurunuz.
- Call Mynah cihazınızı PC'nize bağlayınız ve yazılımı kurunuz.

Tarih ve Zaman Ayarlama:

1. Yön tuşlarının üzerindeki "Menu" tuşuna basınız.
2. "3 Ayarlar" ı seçiniz
3. "5 Tarih & Zaman" ı seçiniz
4. "1"i seçiniz ve tarihi yukarı ve aşağı tuşları ile ayarlayınız.
5. Tamamı seçiniz ve aynı işlemi saati ayarlamak için de yapınız.
6. "Geri"yi seçerek ana menüye dönünüz.

Güvenlik ve DiĐer Parametrelerin Ayarlanması:

Call Mynah aşağıdaki gibi önemli güvenlik ayarları vardır:

- İzinsiz girişleri engellemek için bořta geçen belirli bir zamandan sonra tuş kilidi.
- PC den izinsiz erişimleri engellemek için USB erişiminde şifre koruması.

İstedığınız güvenlik ayarlarını yapmak için:

1. Yön tuşlarının üzerindeki “Menu” tuşuna basınız.
2. “3 Ayarlar” ı seçiniz ve “6 Güvenlik” i seçiniz.
3. Şifreyi giriniz (varsayılan “0000”)
4. Tuş kilidini aç/kapa yı seçiniz ve bekleme süresini.
5. USB kilidini aç/kapa yı seçiniz
6. Şifreyi değiştirmek için 8 karaktere kadar şifrenizi giriniz. Her zaman 8 karakter şifre kullanmanız tavsiye edilmektedir.
7. “Geri” yi seçiniz, “7 Sistem” i seçiniz ve “4 Oto Kilit” i seçiniz
8. Tuş kilidine geçmek için boşta kalma süresini seçiniz.

Şuan Call Mynah cihazınız cep telefonunuzla bağlantı kurmaya hazırdır.

Cep Telefonu İle Bağlantı

Call Mynah cihazı cep telefonunuza bağlanmak ve ses kayıtlarınızı yapmak için Bluetooth’u kullanır.

Aynı zamanda cep telefonunuzdaki fonksiyonları da kullanmanız gerekecektir.

Cep telefonunuzun Call Mynah cihazını araması ve bulması için:

1. Yön tuşları üzerindeki “Menü” tuşuna basınız.
2. “4 Bluetooth” u seçiniz
3. 3 numaralı seçeneğin “Aranma” açık olduğundan emin olun. (Varsayılan şifre “0000” dir. İsterseniz bunu değiştirebilirsiniz)

Bluetooth arama açık ve PIN’i girildikten sonra cep telefonunuzdan Call Mynah cihazını arayıp bağlanabilirsiniz. Bağlantı için cep telefonunuzun kullanım kılavuzuna ihtiyacınız olabilir. Bu belgeden Bluetooth üzerinden diğer cihazlara nasıl bağlanabileceğinizi öğrenebilirsiniz.

Çağrı Yapma ve Kaydetme

Call Mynah cihazı varsayılan olarak tüm giden ve gelen aramaları kaydetmek için ayarlanmıştır. Tüm kayıt özelliklerini incelemek için cihazın ayrıntılı kullanıcı kitapçığına başvurunuz.

Önemli – Çağrılar sadece Call Mynah cihazı ile yapıldığı veya cevaplandığı zaman kaydedilecektir. Eğer sadece cep telefonu üzerinden çağrı cevaplayıp arama yapacaksınız, bu çağrılar elle Call Mynah üzerine transfer edilip onaylanmadığı sürece kaydedilmeyecektir.

Cep telefonunuz üzerinden arama yapmak için veya bir çağrıyı cevaplamak için Call Mynah cihazını kullanın.

Çağrılar Call Mynah cihazının üzerindeki mikrofon ve hoparlör ile yapılabilir.

Kayıtları Dinleme

Her çağrı için Call Mynah cihazı tarih, saat, süre, arayan numara ve diğer parametreleri kaydeder.

Tüm çağrıları listelemek ve çalmak için “Log” a basınız ve yukarı aşağı giderek istediğiniz kayıtları dinleyebilirsiniz. Dinlemek için “1” e basınız.

Listeleme özelliğini kullanarak Call Mynah cihazı birçok farklı arama metodu ile arama ve çalma yapabilir.

USB ile PC'nize Baęlanmak

Call Mynah cihazınızı usb ile PC'nize baęlamanız Őunları yapmanızı saęlar:

- Lütfen daha kapsamlı kullanıcı olan ayrıntılı kullanıcı kılavuzunu kullanınız.
- PC'nizden çağrılarınız yönetmek için size saęlanan XtR Desktop yazılımını kurunuz.
- XtR CallMynah konfigürasyon yazılımını kurunuz.
- Call Mynah hafızasına erişiniz.

Call Mynah cihazınızı PC'niz ile baęlamak için sadece mini USB kablonuzu PC ile Call Mynah cihazı arasına baęlayınız ve "USB Modu" seçeneęini ana menüden seçiniz (Őifrenizi girmeniz gerekebilir). Bundan sonra Call Mynah cihazını hafızasına erişebilirsiniz.